





Quantum Flex® X350/X360






Quantum Flex® X440






Quantum Flex® X500/X505/ X500A






Quantum Flex® X564






Quantum Flex® X620/X625/ X620A






Quantum Flex® X750




Quantum Flex® X850/X880B & X880S






Quantum Flex® X1850/X1880






Quantum Flex® X1000/X1500





Quantum Flex® X1300/X1400



Composants et accessoires Quantum Flex®

Pièces optionnelles et pièces de rechange

Graisseur

Bague de retenue
seulement #101576

Ampoule #163265

Rondelle #123523

Base et raccord
#101089

Graisseur (petite)
#101090

Bague de retenue
seulement #101577

Ampoule et
rondelle
#173208

Base et raccord
#100999

Graisseur (moyenne)
#100998

Bague de retenue
seulement #101578

Ampoule et
rondelle
#103216

Base et raccord
#101317

Graisseur (grande)
#101316

Poignées (optionnelle)

Grande Poignée
#106948 L



Poignées aluminium
(non illustrée)
Petite #107258
Moyenne #107259

Poignées (optionnelle)

Petite poignée
(bleue) #102996 S


Moyenne poignée
(gris) #106947 M

Grande poignée
(jaune) #100694 L



Assemblage de la sangle Whizard®

Assemblage de la sangle
Whizard® #103060



Composants et accessoires Quantum Flex®


Pièces optionnelles et pièces de rechange

Kit de jauge à disque:

X1000-S (Épiauteuse) **#183792**

X1000-F (Gras) **#183793**

X1000-N (Spécial) **#184365**




Kit de jauge à disque:

X1300-S (Épiauteuse) **#183794**

X1300-F (Gras) **#183795**


X1300-K (Kebab) **#184993**



Composants et accessoires Quantum Flex®

Pièces optionnelles et pièces de rechange

Kit de jauge à disque:
X850-S (Épiauteuse) #183801



Kit de jauge à disque:
X1850-K (Kebab) #184479

